

BANDEJAS DOMICILIARIA PARA LIMPIEZA DE CALZADO:

Construido en polietileno virgen de media densidad
protección U.V.

Resistentes a la alcalis y acidos. Lavable y
reciclables 100%.

Alfombra intercambiable opcional.

Medidas: 70x40mm (ideal para domicilios)



LIQUIDO
DESINFECTANTE



BANDEJA DOMICILIARIA

Procedimiento de uso: Se diluye 1 litro de amonio cuaternario en 60 litros de agua, se coloca en la bandeja $\frac{1}{2}$ litro hasta el nivel de la alfombra, el producto tiene una accion residual de 4 a 5 dias, no mancha, ni tiñe la ropa ni el calzado